

Ajout de caméra sur un NVR Hikvision par UBITECH V1.2

www.ubitech.fr Octobre 2021

HIKVISION

Le contenu de document est destiné aux personnes ayant un NVR Hikvision et voulant lui connecter des caméras qui ne sont pas branchées en POE directement sur ce dernier.

Les caméras seront donc reliées au NVR par le réseau.

Table des matières

Table des matières	2
1 Connexion à l'interface du NVR	3
2 Ajout des caméras	5

1 Connexion à l'interface du NVR

Pour se connecter au NVR, vous devez connaitre son adresse IP.

Pour connaitre son adresse IP, vous pouvez utiliser le logiciel SADP :

https://www.ubitech.fr/telechargements/hikvision/windows/SADPTool.exe

Le logiciel SADP scan le réseau et remonte uniquement les appareils Hikvision/EZVIZ et les appareils de vidéo surveillance.

L'adresse qui nous intéresse est dans la colonne « IPV4 address » :

SADP									
Total numbe	er of online devices: 13				Unbind	Export	Refresh	Filter	
🔲 ID	▲ Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhance	ed SDK Service Po	ort Software \	Version IP	v4 Gateway
001	DS-7708NI-14/8P	Active	192.168.20.170	8000	8443		V4.40.017	build 2 19	2.168.20.1

Une fois l'adresse repérée, vous devez ouvrir Internet Explorer (et non Edge), rentrez cette adresse dans la barre d'adresse du navigateur (les MAC devront passer par Safari) :

← 🕘 🕒 192.168.20.16	54	
🤉 google - Bing	× 🗋	
Microsoft Bing		
	тоит	IMAGES
	Promu pa	ar Microsoft
	Ess	ayez de rec

Dans SADP, si le « HTTP Port » n'est pas 80, vous devez renseigner le port http en plus de l'adresse.



© Copyright UBITECH

Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, transmis sous quelque forme que ce soit ou stocké, sans la permission expresse de ses auteurs.

Après avoir renseigné l'adresse et appuyé sur Entrer, vous devriez arriver sur la page de connexion de votre matériel.

Nous vous conseillons de créer un raccourci en ajoutant la page à vos favoris en cliquant sur l'étoile en haut à droite de la fenêtre :

Cela vous permettra d'accéder plus facilement à la page de connexion dans le futur en vous dispensant de rentrer l'adresse.



^{©2019} Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Classiquement, le nom d'utilisateur est « admin » et il ne vous reste plus qu'à renseigner le mot de passe.

2 Ajout des caméras

Pour ajouter par le réseau des caméras à un NVR, ces dernières doivent être initialisées.

C'est-à-dire :

- Avoir un mot de passe
- Une adresse IP valide (dans la même plage IP que le NVR)

Ces paramétrages sont faisables depuis SADP où une caméra initialisée aura le statut Active et non Inactive.

Sur l'interface du NVR, rendez-vous dans Configuration -> Système -> Gestion de caméra -> Caméra IP.

Si votre NVR est non POE suivez les étapes, sinon rendez-vous page 7 :

Appuyez sur Ajouter :

Caméra IP

C	améra IP			Ajouter	Modifier	Supprimer	Ajout rapide
\Box	N° de canal	Nom de la caméra	Adresse IP	Canal n°	Port d'administr	Sécurité	État

Voici le menu obtenu après avoir appuyé sur Ajouter :

Il vous faut renseigner les paramètres suivants :

- Adresse IP de la caméra
- Protocole en fonction du constructeur
- Le Port
- Les identifiants de la caméra

Toutes ces informations hormis les identifiants sont trouvables sur SADP.

Caméra IP		×
Adresse caméra IP		
Protocole	HIKVISION	~
Port d'administration	8000	
Nom d'utilisateur	admin	Û.
Mot de passe		Û.
ок		Û.
Protocole de transmission	Auto	~
	ОК	Cancel

Si votre NVR est POE :

Canal PoE

Caméra IP

Les lignes D1 D2 etcetera correspondent aux canaux vidéo du NVR.

Cliquez sur un numéro de canal où aucune caméra n'est encore paramétrée (l état de cette ligne est disconnecté), appuyez alors sur modifier.

С	améra IP			Ajouter	Modifier	Supprimer	Ajout rapide P
כ	N° de canal	Nom de la caméra	Adresse IP	Canal n°	Port d'administr	Sécurité	État
כ	D1	Stock	192.168.20.48	1	8000	Fort	En ligne
כ	D2	Couloir	192.168.20.45	1	8000	Fort	En ligne
כ	D3	Stock 2	192.168.20.110	1	8000	Fort	En ligne
כ	D4	Camera 01	192.168.40.31	1	8000	Fort	Disconnecté(Ano
	D5	IPCamera 05	192.168.254.8		8000	N/A	Disconnecté(Cam
	D6	IPCamera 06	192.168.254.11	1	8000	N/A	Disconnecté(Cam

Voici le menu obtenu après avoir appuyé sur modifier :

Caméra IP		×
Adresse caméra IP	192.168.254.8	
Protocole	HIKVISION V	
Port d'administration	8000	
Utiliser le port par défau	ut	
Canal n°	1	
Nom d'utilisateur	admin	
Mot de passe	•••••	
Confirmer	•••••	
Protocole de transmission	Auto 🗸	
Méthode d'ajout	Plug and Play 🗸	
Vérification de certificat	Activer	
	OK Annule	ər

Après avoir changé la méthode d'ajout en manuel, il vous faut renseigner les paramètres suivants :

- Adresse IP de la caméra
- Protocole en fonction du constructeur
- Le Port
- Les identifiants de la caméra

Toutes ces informations hormis les identifiants sont trouvables sur SADP.

Caméra IP		×
Adresse caméra IP	192.168.1.20	0
Protocole	HIKVISION V	
Port d'administration	8000	
📋 Utiliser le port par défau	ut	
Canal n°	1	
Nom d'utilisateur	admin	
Mot de passe	•••••	
Confirmer	•••••	
Protocole de transmission	Auto 🗸	
Méthode d'ajout	Manuel 🗸	
Vérification de certificat	Activer	
	OK Annule	er

Si tout est correct, après avoir appuyé sur OK, l'état de la caméra devrait apparaitre « En ligne »

Dans le cas où vous avez plusieurs caméras à ajouter de cette manière, il vous suffit de rappuyer sur Ajouter ou de modifier un autre canal de votre NVR.